アドレス帳登録

V601Tに電話番号や名前などを登録し、電話帳のように利用することができます。電話帳(以降、本書では「アドレス帳」と記載)を活用すれば、簡単に電話をかけたりメールを出したりすることができます。また、相手先別に本体内蔵の着信音、着信画像や本体(データフォルダ)、メモリカードに登録したメロディ、画像などを設定することができます。アドレス帳は最大500件登録できます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

■アドレス帳に登録できる項目

アドレス帳には、以下の項目を登録することができます。

項目	内 容	登録方法
~ -		全駅 // 公 「〒5-3ページ
名前	最大で半角24文字、全角12文字まで登録できます。	L3 5-3ハーシ
グループ	個々のアドレス帳は、グループ別に登録できます。	
	[グループ登録]	்⊋5-5ページ
	グループは検索 (ごず5-20ページ) に役立つほか、グループ	
	ごとの着信設定などもできます (ごう5-12ページ)。	
メモリ番号	自動的に割り振られますが、変更することもできます。	
	メモリ番号は、検索 (ごず5-21ページ) やスピードダイヤル	☞5-5ページ
	(倉子5-23ページ)、スイッチ付イヤホンマイクでのワンタッチ	
	発信 (🝞 14-25ページ) などで使用します。	
ヨミガナ	名前を入力すると自動的に入力されます。変更することも	
	できます。ヨミガナは検索に使われます(1)75-18、5-20	☞5-3ページ
	ページ)。	
顔写真	モバイルカメラで撮影した画像や本体 (データフォルダ)、	ر ا م⇔ د ا
	メモリカードに保存した画像を登録できます。	☞5-4ページ
電話番号	3件まで (それぞれ最大24桁まで) 登録できます。	☞5-3ページ
Eメールアドレス	3件まで (それぞれ最大で半角60文字まで) 登録できます。	☞5-4ページ
オプション	相手先別に着信音パターンや着信画像などを設定できます。	☞5-7ページ
メモ	最大で半角128文字、全角64文字まで入力できます。	☞5-3ページ
住所	最大で半角128文字、全角64文字まで入力できます。	☞5-3ページ
誕生日	生年月日を登録できます。	☆ 5-3ページ

大切なデータを失わないために

アドレス帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。アドレス帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■アドレス帳に登録する

アドレス帳の登録画面を表示して、新規登録します。必要な項目だけ登録し、あとから内容を追加したり、変更することもできます。

7 愛説を押す(約1秒以上)



2 (♪)で「アドレス帳(名前)」を選択し、(●)を押す

▶名前の入力画面が表示されます。

3 名前を入力し、(●)を押す

- ▶アドレス帳の登録画面が表示されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。
- メモリ番号(右の画面では「No.000」)は、登録されていないメモリ番号の中で最も若い番号が表示されます。
- ヨミガナは、名前を入力すると自動入力されます。修正する場合は、「タナカ」を選択し、(○)(「編集」)を押します。



アドレス帳 登録画面

4 (で各項目を選択し、● を押す

● 登録できる項目については5-2ページを参照してください。

5 (完了)を押す

▶アドレス帳に登録されます。

電話番号を設定する

- **7** アドレス帳登録画面(C字上記)より、
 - 🌓で「電話番号」を選択し、💿 ([編集])を押す

2 電話番号を入力し、●を押す

- ▶電話番号が設定されます。
- 登録可能桁数は、最大24桁です。
- 続けて「メモ」、「住所」、「誕生日」を設定する場合は、操作1~2と同様に操作を行ってください。
- 誕生日を設定する場合は、年は西暦の4桁、月、日は、それぞれ2 桁で入力してください。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと (完了)を押してください。



電話帳 (アド

E-mailアドレスを設定する

- **7** アドレス帳登録画面(ごで5-3ページ)より、
 - ([編集])を押す
- 2 E-mailアドレスを入力し、●を押す
 - ▶ E-mailアドレスが設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - E-mailアドレスの文字入力画面では、半角文字の英数字、記号以外の文字は入力できません。
 - 登録可能文字数は、最大で半角60文字です。
 - (★端)を押すと、以下の記号を入力できます。

. @ - _ / ! " # \$ % & ' () * + , : ; < = > ? [¥] ^ ' { | } ~

ただし、 は、E-mailアドレスに使用できません。

● アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(◆)(「完了」)を押してください。

顔写真を設定する

- 例 モバイルカメラで顔写真を撮影し、設定する場合
- 7 アドレス帳登録画面(1375-3ページ)より、

Menu (Xニュー) を押す

- ▶サブメニューが表示されます。
- 表示されるサブメニューの項目は、アドレス帳登録画面上での カーソルの位置によって異なります。



- 2 🌓 で「顔写真設定」を選択し、 を押す
 - ▶ サブメニューが表示されます。



- **3** 🌓で「撮影」を選択し、 を押す
 - ▶撮影画面が表示されます。
 - 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、 「本体 | または「メモリカード | を選択します。
- 4 撮影したい画像をメインディスプレイに表示する
 - カメラの利用方法については6章を参照してください。

5 ●を押す

- ▶シャッター音が鳴り、撮影した画像がメインディスプレイに表示されます。
- 下サイドキーを押しても同様の操作が行えます。
- 撮影をやり直す場合は、(ஊ)を押したあと、「破棄する」を選択し、(●)を押します。

6 🌘 ([登録])を押す

- ▶本体(データフォルダ)に画像が登録されたあと、アドレス帳の登録画面に顔写真が設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(全)(「完了」)を押してください。

重要

操作**3**で「本体」または「メモリカード」を選択しても、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。また、画像サイズが横104ドットまたは縦116ドット以外の場合は、トリミング(画像の表示する範囲を指定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます(プア10-12ページ)。

補足

データフォルダが一杯の場合は、撮影した画像を登録できません。 登録する場合は、操作**6**のあと続けて「**YES**」を選択し、不要なファイルを消去してください(**(***)**10-20ページ)。

グループとメモリ番号を変更する

- **1** アドレス帳登録画面(ごで5-3ページ)より、
 - 🐧で「名称なし」を選択し、 を押す
 - グループ番号は0~9の10種類です。グループ名は変更することができます(プラ5-13ページ)。



- $oldsymbol{2}$ で変更したいグループを選択し、 $oldsymbol{igota}$ を押す
 - ▶グループが設定されます。
- **3** () でメモリ番号を選択し、(●) を押す



- **4** 新しいメモリ番号を入力し、(●)を押す
 - ▶メモリ番号が設定されます。
 - メモリ番号は3桁で入力してください。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと (「完了」)を押してください。

電話帳 (アドレス帳

電話帳 (アドレス帳)

5

補足

- 指定したメモリ番号にすでに登録がある場合は、入れ替えの操作が必要となります。入れ替える場合は、操作4のあと続けて「YES」を選択し、●を押します。
- 指定したメモリ番号がシークレットメモリ(プァ12-9ページ)に登録されている場合は、他のメモリ番号を入力するか、表示されているメモリ番号で登録を行ったあと、シークレットモード(プァ12-9ページ)を「ON」にしてから編集の操作を行ってください。

■リダイヤル/着信履歴の電話番号を登録する

リダイヤル (ご子2-3ページ) や着信履歴 (ご子2-16ページ) をアドレス帳に登録することができます。

例 リダイヤルを登録する場合

7 (2)を押す

- ▶ リダイヤル画面が表示されます。
- 着信履歴を表示する場合は、(³)を押します。



- $oldsymbol{3}$ \Diamond で「アドレス帳登録」を選択し、 $oldsymbol{igotime}$ を押す
 - ▶アドレス帳登録画面に電話番号が入力されます。 このあと、5-3ページの操作**4**以降を行います。

補足

受信メールの電話番号やE-mailアドレスをアドレス帳に登録することもできます(『アVodafone live!編)。

■アドレス帳の登録状況を確認する

アドレス帳の登録件数と登録状況の目安を確認することができます。

- 7 () 3 st (1.8 の順に押し、 () を押す
 - ▶アドレス帳の登録件数と登録状況の目安が表示されます。



アドレス帳登録時のオプション設定

アドレス帳ごとに以下の指定着信音などを設定することができます。

項目	内 容		設定方法
着信イルミ	着信時の着信イルミネーションを設定できます (ごア14-4ページ)。		温工气
着信音	電話着信	着信時やメール受信時の着信音パターン(「〒8-3ページ) やバイブレータ(「〒8-5	 『 霁5-8ページ
	メール着信	ページ) を設定できます。[指定着信音]	
電話着信画像	メイン ディスプレイ	電話着信時にメインディスプレイに表示される画像を設定できます。	(
	サブ ディスプレイ	電話着信時にサブディスプレイに表示される画像やムービーを設定できます。	☞5-9ページ
メールフォルダ	受信したメー フォルダにつ い。	☆ 5-10ページ	
パーソナル辞書	メールのメッ できます。パ してください	☆ 5-10ページ	
宛先名称	スーパーメー スーパーメー ください。	் ₹5-11ページ	
相手PINコード	PINコードは、スカイメールやグリーティングを特定の人からのみ受信するための4桁の番号です。PINコードについては、Vodafone live!編を参照してください。		

着信イルミネーションを設定する

- 7 次の操作で着信イルミ設定画面を呼び出す
 - ① アドレス帳登録画面(275-3ページ)を表示する
 - ② (ひ)で「オプション」を選択し、(●)を押す
 - ③ (♪)で「**着信イルミ**」を選択し、(●)を押す



- 2 \bigcirc で設定したいイルミネーションを選択し、 \bigcirc を押す
 - ▶オプション設定画面が表示されます。
- 3 (決定)を押す
 - ▶着信イルミネーションが設定されます。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと ◆ (「完了」)を押してください。